

IP電話機

[Yealink DECTフォン]子機より親機を再起動する

ここでは、Yealink社のDECTフォンの子機を使って、親機を再起動する手順を説明致します。
対象機種は、子機(W53H・W56H・W73H)、親機(W60B・W70B)です。操作は共通になります。

子機の「メニュー」(十字キー真ん中のOKボタン)を押し操作メニューを表示し、下記の手順に従い操作を行ってください。



1. 矢印キーを押して、カーソルを画面右の[設定(歯車アイコン)]に移動し、[確定](右ソフトキー)を押します。
2. [設定]画面が開きます。矢印キーを押して、[8.システム設定]に移動し、[確定](右ソフトキー)を押します。
3. [システム設定]画面が開きます。矢印キーを押して、[ベース再起動]に移動し、[確定](右ソフトキー)を押します。
4. [現在のPINを入力]画面が開きます。「0000」と入力し、[完了](右ソフトキー)を押します。
5. [成功]と画面が出ましたら親機の再起動が行われます。

数分お待ちいただければ、再起動完了です(子機の画面に内線番号が表示され、その横に緑色のアイコンが表示されます)。

念のため、発着信できるかご確認ください。もしできない場合は弊社までご相談ください。

一意的なソリューション ID: #1035

製作者: Fieltrust

最終更新: 2022-04-18 16:06